

# NOVA M244

## GAMING MOUSE


(UK505451)



### USER MANUAL

### MANUAL DE USUÁRIO

### MANUAL DE USUÁRIO



- |          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| <b>1</b> | Left button<br>Botón izquierdo<br>Botão esquerdo | <b>2</b> | Right button<br>Botón derecho<br>Botão direito |
| <b>3</b> | Scroll wheel<br>Rueda desplaz.<br>Rodinha        | <b>4</b> | Forward<br>Avanzar<br>Avanço                   |
| <b>5</b> | Backward<br>Retroceso<br>Recuo                   | <b>6</b> | DPI+   |
|          |  | <b>7</b> | DPI-   |

## Specifications

Type	Wired
Handedness	Right handed
DPI	Adjustable
	800 1600 2400 3200 4800 6400
Speed	32inches/sec
Acceleration	12g
Illumination	Adjustable effects
Number of keys	7
Connection	USB2.0
Polling rate	125Hz
Weight	154g(Including cable and Counterweight)
Cable length	1.5M
Dimensions	Length:135mm
	Width:72mm
	Height:42mm

## Installation

Plug the mouse into USB port of your computer.

### Switching DPI

Shortly press the DPI button (6) / (?) to switch the DPI between 800 DPI and 6400 DPI.

### Adjusting illumination

The LOGO lamp has a cool streamer, driving more than 16 million colors, and the light-emitting mode has seven-color breathing. Modes can be adjusted by using included software. Light mode switching key combination: left button (1) + DPI (7) button to switch the lighting effect, middle button (3) + DP1 (6) button to turn on/off the backlight.

### Switching mode

You can switch between office mode and game mode by pressing and holding DPI (?), or middle button (3) in the driver check box, and flashing light prompts when switching.

### Back/Forward

Use the back button (5) as the backward key and the forward button (4) as a forward key.



Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in your domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal. These simple steps can help to avoid the potential effects that incorrect waste disposal can cause on the environment and human health. This will contribute to recycling and other forms of re-use of electrical and electronic equipment. Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authorities.



MADE IN CHINA  
Imported by: COLORS Information Technology, SL.  
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574  
www.colors-it.es

## Instalación

Conecte el mouse al puerto USB de su ordenador.

### Cambio de DPI

Presione brevemente el botón DPI (6) / (?) para cambiar los DPI entre 800 DPI y 6400 DPI.

### Ajuste de la iluminación

La iluminación es como una serpiente que impulsa más de 16 millones de colores, y el modo de emisión de luz tiene efecto respiración en siete colores. Los modos se pueden ajustar mediante el software incluido. Combinación de teclas de cambio de modo de luz: botón izquierdo (1) + botón DPI (7) para cambiar el efecto de iluminación, botón central (3) + botón DP1 (6) para encender / apagar la luz de fondo.

### Modo de conmutación

Puede cambiar entre el modo de oficina y el modo gaming pulsando y manteniendo presionado DPI (?), o el botón central (3) en la casilla de verificación del controlador, y las luces parpadean cuando se cambia.

### Atrás / Adelante

Utilice el botón de retroceso (5) como tecla de retroceso y el botón de avance (4) como tecla de avance.



Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los puntos de recogida previstos para su eliminación. Estos pasos simples pueden ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminación de residuos incorrecta puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrónicos. La información relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede obtener de las autoridades locales.



FABRICADO EN CHINA  
Importado por: COLORS Information Technology, SL.  
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574  
www.colors-it.es

## Instalação

Conecte o mouse à porta USB do seu computador.

### Mudança de DPI

Pressione rapidamente o botão DPI (6) / (?) Para alternar DPI entre 800 DPI e 6400 DPI.

### Ajuste de iluminação

A iluminação é como um streamer que movimenta mais de 16 milhões de cores, e o modo de emissão de luz tem um efeito de respiração em sete cores. Os modos podem ser ajustados usando o software incluído. Combinação de teclas de mudança do modo de luz: botão esquerdo (1) + botão DPI (7) para alternar o efeito de iluminação, botão do meio (3) + botão DP1 (6) para ligar / desligar a luz de fundo.

### Modo de comutação

Você pode alternar entre o modo de escritório e o modo de jogo pressionando e segurando DPI (?) Ou o botão central (3) na caixa de seleção do controlador e as luzes piscam quando alternadas.

### Para trás para a frente

Use o botão Voltar (5) como tecla Voltar e o botão Avançar (4) como tecla Avançar.



Proteja nosso meio ambiente: não descarte aparelhos elétricos no lixo doméstico. Por favor, devolva qualquer equipamento elétrico que você não usa mais aos pontos de coleta designados para descarte. Essas etapas simples podem ajudar a evitar os efeitos potenciais que o descarte inadequado de resíduos pode ter no meio ambiente e na saúde humana. Isso contribuirá para a reciclagem e outras formas de reutilização de equipamentos elétricos e eletrônicos. Informações sobre onde o equipamento pode ser descartado podem ser obtidas com as autoridades locais.



FEITO NA CHINA  
Importado por: COLORS Information Technology, SL.  
C/ Morse, 49 - Pol. Ind. San Marcos · 28906 Getafe (Madrid)  
CIF: B-84045574  
www.colors-it.es